INTERCON.
ul.1-Maja 19
43-300 Bielsko-Biała
tel/fax: +48 33 815 18 43
tel/fax: +48 33 815 18 43
kom. +48 601 592 841
info@intercon.com.pl

Superclass Comfort S



Produkcja zakończona

Kocioł grzewczy składa się z następujących elementów:

- Regulator paleniska
- Drzwiczki zasypowe
- Drzwiczki popielnika
- Klapa powietrza
- Wziernik
- Cięgło klapy odcinającej przepływ spalin
- Termomanometr

Regulatorem paleniska nastawia się żądaną temperaturę wody w kotle i ogranicza się jej wartość maksymalną.

Przez drzwiczki zasypowe uzupełnia się paliwo. Przez drzwiczki zasypowe można wyczyścić kocioł grzewczy po jego wychłodzeniu.

Za drzwiczkami popielnika znajduje się popielnik (szuflada).

Klapa powietrza (połączona z regulatorem paleniska) służy do regulacji ilości doprowadzanego powietrza.

Przez wziernik można sprawdzić stan spalania (płomienie i ilość paliwa).

Cięgłem zmienia się położenie klapy odcinającej przepływ spalin w rurze odprowadzającej spaliny.

Termomanometr wskazuje temperaturę oraz ciśnienie wody w kotle grzewczym.
Zabezpieczający wymiennik ciepła

Zabezpieczający wymiennik ciepła

dostępny jest jako wyposażenie dodatkowe. Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo przegrzania, zawór termostatyczny powoduje, że przez zabezpieczający wymiennik ciepła przepływa woda chłodząca.

Paliwa

Kocioł grzewczy powinien być opalany węglem kamiennym lub koksem - orzech 1 (20 - 40 mm).

Kotły grzewcze oznaczone jako "62" (np. K ..- G 62) mają większą komorę spalania i otwór zasypowy, można więc używać większych szczap drewna.

Zastępczo można zastosować następujące paliwa (obniżona wydajność i krótsze odstępy między konserwacją): węgiel kamienny i koks – orzech 2 (10 – 20 m) lub grudy (40 - 100 mm), paliwa sprasowane, drewno, sprasowane drewno, granulki i wióry drewniane.

Instrukcja